



Styr utformingen av koketoppen

Hver gang du lager mat kan du velge den beste utformingen på kokesonen eller den mest hensiktsmessige gryten. Med den smarte brofunksjonen kan du styre to varmesoner som om de var én stor eller dobbel sone.

MaxiSense induksjonstopp (70 cm) med brofunksjon og 4 effektive soner, hvorav en ekstra stor 24 cm sone. Alle soner har Booster for rask og intens varme. MaxiSense gjør at alle kjeler passer på alle soner, så lenge punktet i midten dekkes. Rask og presis DirekTouch-betjening, og smart H2H-funksjon for styring av ventilator.

Fordeler og Egenskaper



Med MaxiSense® kan du plassere pannene dine på hvilken sone du vil

For maksimal fleksibilitet tilpasser sonene på induksjonskoketoppen seg automatisk til kokekarene dine, noe som sørger for jevne resultater uansett hva slags størrelse kokekarene har

- Koketopp: Induksjon
- DirectControl touch-betjening med glidebrytere
- Induksjonssoner med booster
- Timer
- Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
- Tidtaker-funksjon
- 3-trinns restvarmeindikator
- Automatisk hurtigvarmer
- Lydsignal, kan slås av
- Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
- Barnesikring
- Tastelås
- Registrerer kjeler
- Snap In-system for svært enkel installasjon



Direkte tilgang til kontrollpanelet

Kontrollene til denne platetoppen er plassert på forsiden av varmekildene. Du får derfor mer direkte tilgang, og større kontroll over tilberedningsprosessen.



Overflate som er lett å rengjøre

Koketoppens overflate er helt flat og skraperesistent. Og fordi overflaten rundt pannen holder seg kald, slipper du at søl varmes opp og brenner seg fast i overflaten. Bare vask over med en klut for å holde toppen ren.

Maksimal effekt når du trenger det

Booster-funksjonen på denne koketoppen er perfekt når du trenger et raskt og intenst blaff av varme. Med denne funksjonen kan du varme opp maten ekstra hurtig.

Nøyaktige innstillinger. Låst.

Aktiver denne nyttige funksjonen for å låse tilberedningsinnstillingene. Tid og temperatur kan stilles inn og fryses med et knappetrykk. Så det er ingen mulighet for å endre noe ved et uhell mens du tørker av søl fra overflaten. Bare trykk på nøkkelfunksjonen igjen etterpå for å justere innstillingene tilbake når det passer.

Produktspesifikasjon

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ramme | FASSETSLIPT 4 SIDER No |
| Dimensjoner | 710x520 |
| Innbyggingsmål HxBxD (mm) | 44x680x490 |
| Utskjæringsradie i mm | 5 |
| Lengde på kabel (m) | 1.5 |
| ProductTitle | Bridge Innbygging Induksjon Platetopp 68 cm |
| Venstre sone foran Effekt/diameter | 2300/3200W/210mm |
| Midtre sone foran Effekt/diameter | 1400/2500W/145mm |
| Effekt(W) / diameter(mm) Venstre bak | 2300/3200W/210mm |
| Effekt(W) / diameter(mm) Høyre bak | 2300/3600W/240mm |
| Gasstype | No |
| Alternative gasstyper | No |
| Gas replacement 3 | No |
| LED farge | Rød |
| Product Partner Code | E - Generic Partner All |
| 32 cm trippelsone | - |
| SenseCook | - |
| Kontrolltype | DirekTouch |

