




Dit hverdagstøj, vasket med omsorg

Vores PerfectCare 600 vaskemaskine med SensiCare System tilpasser programmets længde til fyldningens størrelse og bruger mindre energi og vand, så intet vaskes for længe. Sikrer de mest økonomiske programmer selv til de mindste fyldninger.

Dit hverdagstøj, vasket med omsorg.

Vores PerfectCare 600 vaskemaskine med SensiCare System tilpasser programmets længde til fyldningens størrelse og bruger mindre energi og vand. Sikrer de mest økonomiske programmer selv til de mindste fyldninger. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



Skræddersyet vask giver perfekte resultater med SensiCare

Vores SensiCare system justerer automatisk programmets indstillinger, så de tilpasses fyldningens størrelse. Smarte sensorer reducerer forbrug af tid, vand og energi, så selv små fyldninger vaskes med præcision. For en effektiv vask uden risiko for slitage.

- Kulfri inverter motor
- Mellemstort display
- Skånsom tromle med beskyttende tromlemønster
- Overdoseringskontrol
- Børnesikring
- Overløbsbeskyttelse: Pressostat
- Woolmark Blue
- TimeManager®
- Silkeprogram
- Rensningsprogram til tromle
- SoftPlus funktion til skyllemiddel
- Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Kvik 14 min, Skyl, Centr./Tømnning, Anti-allergi damp, Maskinrens, Silke, Uld, Sportstøj, Fritidstøj, Denim
- Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Norsk, Svensk, Finsk



Hvert fiber nås, hvert tøjstykke bliver blødere

Vores SoftPlus funktion lægger først tøjet i blød, og fordeler det derefter jævnt. Det sikrer, at hvert fiber nås, og at hvert stykke tøj i fyldningen føles blødt og dufter frisk endnu længere.



Tilsæt damp for perfekt rent tøj

Vaskeprogrammet AntiAllergy Vapor 60°C tilsætter damp sidst i programmet for at give dit tøj en hygiejnisk og effektiv rengøring. Det hjælper med at reducere bakterier og allergener i tøjet og sørger for bedre hygiejne for dit vasketøj.

Mindre energi, mere tid

Med Eco TimeManager kan du tilpasse vaskeprogrammets længde til den tid, du har til rådighed. Det sparer dig både tid og energi uden at gå på kompromis med grundig vask af dit tøj.

Rent tøj, når det passer dig

Indstil programstart til at passe ind i din tidsplan ved hjælp af vaskemaskinens udskudt start-funktion. Det friske og duftende vasketøj er klar til at blive taget ud, når du har tid. Den mest bekvemme måde at vaske på.

Tekniske data

Eco 40-60, hel fyldning, kg	8
Energiklasse	C
Centrifugeringsklasse	B
Maks. centrifugeringshastighed, o/min.	1600 o/min
Motortype	Inverter
Restfugtighed i %, vægtet	52.7
Tromlevolume, liter	53
Lugeåbning, Ø, cm	49
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.625
Energiforbrug 100 vask, kWh	63
Vandforbrug pr. vask, ltr.	43
Lydniveauroklasse	B
Lydniveau, dB(A)	76
Programlængde Eco 40-60, t:m	3:25
Udvendige mål, HxBxD, mm	847x596x572
Produktdybde max, mm	601
Hjul, bag	4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Tilgangsslange, længde cm	130
Afløbsslange, længde cm	145
Ledningslængde, m	1,8
Tilslutningseffekt, 230V, W	2000
Elementspænding, V	230
Produktnummer	914 917 281
EAN	7332543827640

